



RACCORDEMENTS ELECTRIQUES (FIG. 14)

Description des borniers

Entrée	Description
OPEN-COM	Entrée bouton OPEN (N.O.) pour la commande de l'automatisme, à configurer à l'aide de DIP1
FOTO-COM	Entrée contact (N.F.) pour les dispositifs de sécurité (cellule)
STOP-COM	Entrée contact (N.C.) pour bouton d'arrêt d'urgence (STOP)
ANT-COM	Entrée pour antenne du récepteur radio intégré avec fréquence 433,92Mhz (Ant : signale - COM : blindage)
LAMP/LAMP+24	Sortie 24V pour raccordement du clignotant

La Fig. 15 présente les passages prévus pour les câbles de raccordement.

DESCRIPTION DES DIP-SWITCH DE CONFIGURATION

Note : les modifications apportées aux réglages des DIP-SWITCH sont effectuées lorsque la porte est complètement fermée. Dans le cas contraire, il faudra rétablir le courant pour activer les modifications.

DIP1 : Sélectionne le mode de fonctionnement de la "Touche P.P." et de l'émetteur

ON: Fonctionnement: OUVERTURE > STOP > FERMETURE > STOP >

OFF: Fonctionnement: OUVERTURE > FERMETURE > OUVERTURE >

DIP2 : Active ou désactive la fermeture automatique

ON : Refermeture automatique activée

OFF : Refermeture automatique désactivée

DIP3 : Sélection de la vitesse en phase de ralentissement

ON : vitesse de ralentissement faible

OFF : vitesse de ralentissement élevée

DIP4 : Active ou désactive le fonctionnement collectif

ON: fonctionnement collectif désactivé. L'impulsion P.P. ou de l'émetteur n'a pas d'effet durant la phase d'ouverture.

OFF: fonctionnement collectif activé.

DIP5 : délai d'inversion en fermeture pour tension courroie

ON : délai minimal

OFF : délai maximal

DIP6 : inversion en fermeture pour tension courroie

ON : inversion inactive

OFF : inversion active

DIP7 : freinage

ON : 80 %

OFF : 90 %

DIP8 : Configuration entrée CELLULE

ON : entrée CELLULE active en ouverture et fermeture

OFF : entrée CELLULE active uniquement en fermeture

TRIMMER

Le trimmer de la centrale règle la sensibilité du capteur anti-écrasement. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la sensibilité et dans le sens contraire pour la diminuer.

Lors de la première intervention du capteur, la centrale rouvre totalement. Ensuite (si DIP2=ON), elle tente une nouvelle manœuvre de fermeture. En cas de nouvelle intervention, elle rouvre pendant 3 s et se met en mode STOP.

MANOEUVRE MANUELLE

En cas de coupure de courant, il est possible de manœuvrer le battant manuellement en tirant sur la corde au niveau de la poignée rouge, conformément à la Fig. 16.

Une fois le courant rétabli, la première manœuvre réactive automatiquement le déblocage.

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

La centrale électronique est conçue pour être programmée automatiquement et être prête à l'usage une fois raccordée électriquement.

ATTENTION : la procédure d'apprentissage automatique nécessite un branchement de toutes les sécurités. Si au moins une n'est pas utilisée, pointer l'entrée sur la borne COM-24V.

Appuyer sur le bouton PROG. (le témoin s'allume), appuyer sur le bouton OPEN. La porte effectue automatiquement une manœuvre jusqu'à la fermeture complète. Après 2 secondes, la porte effectue une manœuvre jusqu'à l'ouverture maximale désirée (appuyer sur la touche OPEN pour définir l'ouverture souhaitée).

A cet instant, (Dip 2 ON : fermeture automatique activée) le décompte en secondes s'active pour la fermeture automatique. Au terme du temps imparti, appuyer sur le bouton OPEN. La porte se ferme et quitte automatiquement le programme pour calculer la vitesse et le ralentissement nécessaires à la manœuvre.

N.B. Le délai de fermeture automatique est comptabilisé par l'opérateur. Il est compris entre 0 et 90 secondes. L'intégralité