

Réglages du réseau

- Réglages généraux
- Réglages avancés
- Liste des éléments
- Journal des évènements
- Réglages des codes d'accès
- Réglages téléphonie filaire
- Réglages téléphonie GSM
- Réglages de la mise sous alarme
- Réglages des volets roulants
- Réglages des lumières
- Réglages des scénarii
- Mes caméras / détecteurs images
- Réglages du réseau
- Réglages de l'interface

ATTENTION :
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	<input type="text" value="08:00:2B:01:00:01"/>
Nom Netbios	<input type="text" value="ALARMESOMFY"/>
Port HTTP	<input type="text" value="80"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="443"/>
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
Adresse IP box/modem adsl	<input type="text" value="192.168.1.2"/>
Masque sous-réseau	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
DNS primaire	<input type="text" value="192.168.1.1"/>
DNS secondaire	<input type="text" value="0.0.0.0"/>

Restaurer

Appliquer