


6 - RACCORDEMENTS DES PÉRIPHÉRIQUES


6.1 Plan de câblage général




6.2 Cellules photoélectriques

⚠ Le raccordement de cellules photoélectriques est obligatoire pour l'utilisation de la motorisation en mode fermeture automatique.

1 jeu de cellules photoélectriques



2 jeux de cellules photoélectriques



Reconnaissance des cellules par l'électronique du moteur


La reconnaissance des cellules se fait soit en revalidant le fonctionnement du moteur (séquentiel ou automatique, voir partie 4.3), réalisant un nouvel auto-apprentissage (voir partie 4.3).

En cas de suppression des cellules


Si les cellules sont débranchées, revenir en mode séquentiel (voir 4.3).

6.3 Feu orange

Le feu orange est activé lors de tout mouvement du portail, avec un délai de 2 secondes.




6.4 Antenne extérieure



6.5 Contact à clé

⚠ Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.



6.6 Visiophone

⚠ Cet accessoire est incompatible avec une alimentation solaire.

