



SCHEMA DE PRINCIPE



DESIGNATION DU BORNIER DU SL 2007

- L** Alimentation Phase.
- N** Alimentation Neutre.
- ▲** Montée opérateur.
- ▼** Descente opérateur.



ATTENTION

- Si la touche ▲ du SOMFY Line 2007 provoque la descente du store, inverser le fil moteur marron avec le fil moteur noir.
- Ne pas oublier de brancher les fils de terre.

Branchement à effectuer en conformité avec la norme NFC 15-100.

- Avant d'effectuer le branchement, vous devez lire attentivement la notice du SOMFY Line 2007.
- La section des fils dépend du nombre et de la puissance des opérateurs.