




**LES COULISSES ONT ETE RECOUPÉES ET PLUS D'UNE LAME DU TABLIER A ÉTÉ ÔTÉE.
LE VOLET ROULANT S'ARRÊTE TROP TÔT OU RESTE ALIMENTÉ EN FIN DE COURSE HAUT :**
modification de la zone d'accostage




1 - Ouvrir le caisson et appuyez sur «descente»




2 - Appuyer sur «stop» dès que les verrous sont accessibles



3 - Détacher le tablier
4 - Appuyer sur «montée» jusqu'au cliquetis
5 - Appuyer sur «stop» dès que la fixation des verrous est accessible



6 - Fixer le tablier
7 - Appuyer sur «montée» (vous devez peut être aider le tablier à monter)



8 - Arrêt du produit butée
9 - Fermeture du caisson
10 - Vérification du fonctionnement par une descente et remontée complète