



FR Chère cliente, cher client,

Vous venez d'acquérir un Détecteur d'ouverture pour votre système d'alarme Somfy et nous vous en remercions.

Ce Détecteur d'ouverture est compatible avec les systèmes d'alarme Protexiom, ASR, Domis et Protexial de Somfy.

Mémorisation et Installation murale :

Se reporter à la notice principale de votre système d'alarme Somfy.

Déclaration de conformité :

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE.
www.somfy.com/ce

Fréquence d'utilisation :

433,42 MHz et 433,92 MHz

Changement des piles :

- Neutraliser l'autoprotection de l'installation, pour ne pas déclencher l'alarme, en faisant un appui long sur la touche OFF de la télécommande jusqu'à ce que son témoin lumineux s'éteigne.
- Dévisser la vis de côté (1).
- Enlever la pile usagée, avec un petit tournevis plat (2).
- Insérer une **pile lithium CR2450** neuve (3), le + sur le dessus.

Votre système d'alarme contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables, dont les piles.

Confier vos produits et vos piles à un point de collecte ou un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.

